



Montaggio della lavastoviglie sul supporto

- Avvitare i piedini regolabili "A" (fig. 1) sulle gambe del supporto "B".
- Posizionare la lavastoviglie "C" sopra il supporto "B", togliendo preventivamente gli eventuali piedini "D" della lavastoviglie, quindi fissare la lavastoviglie al supporto mediante le viti "E".
- Livellare la lavastoviglie ruotando i piedini regolabili "A".

Assembly the dishwasher to the stand

- Screw the adjustable feet "A" (fig. 1) on the legs of the stand "B".
- Place the appliance "C" on the stand "B" by removing beforehand the possible feet "D" of the dishwasher, then fasten the machine to the stand by means of the screws "E".
- Level the dishwasher by rotating the adjustable feet "A".

Montage du lave-vaisselle sur support

- Vissez les pieds réglables "A" (fig. 1) sur les jambes du support "B".
- Placez le lave-vaisselle "C" sur le support "B" après avoir enlevé les pieds "D" éventuels du lave-vaisselle; ensuite fixez la machine au support en utilisant les vis "E".
- Nivelez le lave-vaisselle en tournant les pieds réglables "A".

Montage des Geschirrspülers auf Ständer

- Verstellbare Füße "A" (Abb. 1) auf Ständerbeine "B" anschrauben.
- Eventuell vorhandene Füße "D" entfernen, dann Geschirrspüler "C" auf den Ständer "B" aufstellen und mit den Schrauben "E" befestigen.
- Geschirrspüler durch drehen der verstellbaren Füße "A" nivellieren.

