
MONTERING
& INSTRUKSJONER

NO

ROTATING TREE BASE FOR
CHRISTMAS TREE

H 20 CM





ART. 564689


MONTERING

NO

INKLUDERT

Juletrefoten består av to deler. Delene monteres sammen som vist på illustrasjonen:

Base	Ben	Plastkapsel
		
1 stk.	5 stk.	3 stk.



STRØMBRYTER (AV/PÅ KNAPP PÅ FOTEN)

OPP: Lys på, rotasjon av
MIDTEN: Av
NED: Lys på, rotasjon på

INNGANG	UTGANG
AC 220-240 V 50-60 Hz	**115W**

VEKTKAPASITET: 75 kg

MAKSIMAL JULETREHØYDE: 2.4 m

LASTVEKTKAPASITET: 55 kg

STANGDIAMETER: 32 mm, 22 mm eller 19 mm

MERKNADER OG ADVARSLER

- Koblingen mellom tre og fot må festes i nederste gren, slik at treet ikke snurrer seg fast og stopper.
- Treet må ha fri bane rundt hele foten. Dersom treet står for nær vegg, møbler eller annet, vil rotasjonen stoppe.
- Skal ikke brukes av personer (inkludert barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funksjonsevne, eller manglende erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn eller instruksjon. Barn må overvåkes slik at de ikke leker med varen.
- Hvis strømkabelen er skadet, må den byttes ut av produsenten, deres serviceagent eller tilsvarende kvalifisert person for å unngå fare.
- Denne juletrefoten er kun beregnet for kunstige juletrær.
- Plasser juletrefoten på en stabil og jevn overflate.
- Produktet er kun for innendørs bruk.
- Dette sesongproduktet er ikke ment for permanent installasjon eller bruk.
- Dersom noen deler mangler, er ødelagt, skadet eller slitt, må bruken stoppes inntil reparasjon eller fabrikkgodkjente reservedeler er installert.
- Fjern treet fra juletrefoten før lagring. Oppbevares tørt, beskyttet mot sollys.
- Trekk ut støpselet under montering, demontering og når produktet ikke er i bruk.
- Ikke lukk dører eller vinduer over produktet eller skjøteledninger da dette kan skade isolasjonen på ledningen.
- Ikke dekk produktet med tøy, papir eller annet materiale som ikke er en del av produktet under bruk.
- Bruk kun med kunstige trær med stangmillimeter på 32 mm, 22 mm eller 19 mm.
- Utgangsstikkontakten må ikke brukes med overbelastning.

NO

FORBRUKERKONTAKT/ REKLAMASJON

Ta vare på manualen for senere referanse.
La alltid manualen følge eier av dette produktet.

GARANTI

Dette produktet har gjennomgått streng kvalitetskontroll og testing på fabrikken. Ved ev feil på produktet forbeholder vi oss retten til å forbedre produktet. Hvis det mangler deler eller produktet har blitt skadet, vennligst kontakt forhandleren eller forbrukerkontakten nedenfor for å få hjelp. Av hensyn til miljøet vil eventuelle feil alltid bli forsøkt rettet med reservedeler.

Ved skade på produktet ber vi om å få tilsendt bilder av skaden.

Skader som skyldes feilbruk, manglende vedlikehold eller modifikasjon av produktet, vil ugyldiggjøre garantien. Skadede deler som ikke skyldes feil på produktet vil bli fakturert i henhold til vår prisliste + frakt og administrasjonsgebyr.

Hvis det er behov for nye deler eller ved tilfelle av et garantikrav, vennligst kontakt din forhandler eller forbrukerkontakt:

PLANTAGEN® PLANTASJEN®

Importør: Plantagen Logistikk AB
Herrestavägen 20, 17738 Järfälla SWEDEN
product.compliance@plantagen.com
Produsert i Kina av Nordic Season Products AS,
Kjeller Vest 3, 2007 Kjeller, Norway

Ved eventuell reklamasjon på produktet, skal kjøpsbevis og ordrenummer* vedlegges.
**Ordrenummer finnes på etiketten på ledningen og starter med "S/N".*


Vi jobber hele tiden med å forbedre våre produkter.
Vi forbeholder oss derfor retten til å endre tekniske spesifikasjoner når som helst.

MONTERING
OCH INSTRUKTIONER

SE

ROTATING TREE BASE FOR
CHRISTMAS TREE

H 20 CM






ART. 564689


MONTERING

SE

INGÅR

Julgransfoten består av två delar.
Delarna monteras ihop enligt bilden:

Base	Ben	plastkapsel
		
1 st	5 st	3 st



STRÖMBRYTARE (AV/PÅ-KNAPP PÅ FOTEN)

UPP: Ljuset på, rotation av
MITTEN: Av
NER: Ljuset på, rotation på

INGÅNG	UTGÅNG
AC 220-240 V 50-60 Hz	**115W**

VIKTKAPACITET: 75 kg

MAXIMAL JULGRANSHÖJD: 2.4 m

LASTVIKTKAPACITET: 55 kg

STÅNGDIAMETER: 32 mm, 22 mm eller 19 mm

ANMÄRKNINGAR OCH VARNINGAR

- Kopplingen mellan trädet och foten måste fästas i den nedersta grenen, så att trädet inte snurrar fast och stannar.
- Trädet måste ha fri yta runt hela foten. Om trädet står för nära vägg, möbler eller annat kan rotationen stanna.
- Apparaten får inte användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, om de inte övervakas eller får instruktion. Barn ska övervakas så att de inte leker med apparaten.
- Om nätkabeln är skadad ska den bytas ut av tillverkaren, dess serviceombud eller motsvarande kvalificerad person för att undvika fara.
- Denna julgransfot är endast avsedd för konstgjorda julgranar.
- Placera julgransfoten på en stabil och jämn yta.
- Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.
- Denna säsongsprodukt är inte avsedd för permanent installation eller användning.
- Om delar saknas, är trasiga, skadade eller slitna, ska användningen stoppas tills reparation eller fabriksgodkända reservdelar är installerade.
- Ta bort granen från foten före förvaring. Förvara på en torr plats, skyddad från solljus.
- Dra ur kontakten vid montering, demontering och när produkten inte används.
- Stäng inte dörrar eller fönster över produkten eller förlängningssladdar då detta kan skada ledningens isolering.
- Täck inte produkten med tyg, papper eller annat material som inte är en del av produkten vid användning.
- Använd endast med konstgjorda träd med stångmillimeter på 32 mm, 22 mm eller 19 mm.
- Utgångsuttaget får inte användas vid överbelastning.

KUNDKONTAKT OCH REKLAMATION

SE

Spara instruktionerna för senare referens.
Instruktionerna ska alltid medfölja produkten vid ägarbyte.

GARANTIVILLKOR
Denna produkt har genomgått strikta kvalitetskontroller och tester på fabriken. Vid fel på produkten förbehåller vi oss rätten att reparera produkten. Om några delar saknas eller om produkten är skadad ska du kontakta din återförsäljare eller konsumentkontakt enligt nedan för hjälp. Av hänsyn till miljön försöker vi alltid att åtgärda samtliga fel med hjälp av reservdelar.

Om produkten är skadad kommer vi att be om bilder på skadan.

Skador som beror på felaktig hantering, bristande underhåll eller modifieringar gör att garantin upphör att gälla. Skadade delar som inte beror på något fel på produkten faktureras enligt vår prislista, inklusive pris för frakt och administration.

Om ersättningsdelar behövs eller vid garantianspråk ska du kontakta din återförsäljare eller konsumentkontakt:

PLANTAGEN® PLANTASJEN®

Importör: Plantagen Logistikk AB
Herrestavägen 20, 17738 Järfälla SWEDEN
product.compliance@plantagen.com
Producerad i Kina av Nordic Season Products AS,
Kjeller Vest 3, 2007 Kjeller, Norway

Vid eventuell reklamation av produkten ska kvitto och beställningsnummer* bifogas.
**Beställningsnumret står på etiketten på sladden och börjar med "S/N"*


Vi jobbar kontinuerligt med att förbättra våra produkter
och förbehåller oss därför rätten att när som helst ändra tekniska specifikationer.

ASSEMBLY
& INSTRUCTION

EN

ROTATING TREE BASE FOR
CHRISTMAS TREE

H 20 CM





ART. 564689


ASSEMBLY

EN

INCLUDES

The tree consists of two parts. The parts are assembled together as shown in the figure.

Base	Legs	Caps
		
1 pc	5 pc	3 pc



POWER SWITCH (ON/OFF BUTTON ON THE FOOT)

UP: Lights on, rotation off
MIDDLE: Off
DOWN: Lights on, rotation on

INPUT	OUTPUT
AC 220-240 V 50-60 Hz	**115W**

WEIGHT CAPACITY: 75 kg

MAX TREE HEIGHT: 2.4 m

LOADING WEIGHT CAPACITY: 55 kg

POLE DIAMETER: 32 mm, 22 mm or 19 mm

NOTICE AND WARNING

- The connection between the tree and the stand must be attached to the lowest branch to prevent the tree from getting tangled and stopping.
- The tree must have clear space around the entire stand. If the tree is placed too close to a wall, furniture, or other objects, the rotation may stop.
- The appliance is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction, children being supervised not to play with the appliance.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This tree stand is for an artificial tree only.
- Place tree stand on a stable and level surface.
- Item is intended for indoor use only.
- This seasonal product is not intended for permanent installation or use.
- If any parts are missing, broken, damaged, or worn, stop using this item until repairs are made and/or factory replacement parts are installed.
- Remove tree from stand before storage. Store in a dry place protected from sunlight.
- Unplug item during assembly, disassembly, and if left unattended.
- Do not close doors or windows on the product or extension cords as this may damage the wire insulation.
- Do not cover the product with cloth, paper or any material not part of the product when in use.
- Use only with artificial trees with center pole millimeter på 32 mm, 22 mm eller 19 mm.
- The output socket cannot be used with overload.

CONSUMER CONTACT & WARRANTY

EN

Retain for future reference.
The manual must follow the owner of this product.

WARRANTY CLAIM
This product has undergone strict quality control and testing at the factory. If fault with the product, we reserve the right to improve the product. If there are any parts missing or the product has been damaged, please contact you dealer or the consumer contact below for help. Out of consideration for the environment, any errors will always be attempted to be resolved to spare parts.

In the event of damage to the product, we ask for pictures of the damage.

Faults due to misuse, lack of maintenance or modification of the product will invalidate the warranty. Damaged parts not due to a fault with the product will be invoiced according to our price list + carriage and administration fee.

If new parts are needed or in the invent of a warranty claim, please contact your dealer or consumer contact:

PLANTAGEN® PLANTASJEN®

Import: Plantagen Logistikk AB
Herrestavägen 20, 17738 Järfälla SWEDEN
product.compliance@plantagen.com
Produced in China by Nordic Season Products AS,
Kjeller Vest 3, 2007 Kjeller, Norway

Always attach your receipt and state the products order and serial number* when making a warranty claim.
**Order and serial number can be found on packaging and wire label.*

We are constantly working to improve our products.
We therefore reserve the right to change technical specifications at any time.